



**INSTALLATIONSANWEISUNG DES VORAUSBEZAHLUNGSZAEHLERS  
APOLLON CT 200-02**

## MONTAGE

Abheben der seitlichen Abdeckungen mittels eines kleinen Schraubenziehers und abschrauben der vier Deckel-Halterungsschrauben. Montage des Gehäuses an die Mauer.  
Anschliessen des Kabels an den Stromkreis.

### 3 Phasen:

Phase R = Stecker 1 - L1  
Phase S = Stecker 3 - L2  
Phase T = Stecker 5 - L3  
Neutral = Stecker 7 - L4

### Monophase:

Phase R = Stecker 1 - L1  
Neutral = Stecker 7 - L4

- Anschliessen der Kabel der Apparate auf die Ausgänge der Schalter K1 = Waschmaschine, K2 = Wäschetrockner.
- Durchführen des Null-Leiters oder eine der Phasen (Vorzugsweise die Steuerphase) durch den Strom-Transformator der Apparate ( I = Waschmaschine, II = Wäschetrockner )
- Wieder aufsetzen des Apparatedeckels.
- Unter Spannung setzen.

## PROGRAMMIEREN DER TARIFE

Die Tarife sind in Rappen pro Stunde angezeigt.

- Aufsetzen des Regulierungs-Schlüssels. TARIF (1) 0200 bedeutet einen Tarif von Fr. 2.- pro Stunde.
- Um diesen Tarif zu ändern, aufsetzen eines anderen Schlüssels als den Regulierungs-Schlüssel. Der Cursor stellt sich auf den ersten Stellenwert ein (10 Franken). Um diesen Wert zu ändern, muss der Regulierungs-Schlüssel so oft wie gewünscht aufgesetzt werden. Anschliessend aufsetzen des anderen Schlüssels um zum nächsten Stellenwert zu gelangen. ( Franken )  
Diese Operation wiederholen für die 10 Rappen und die Rappen.
- Wenn der Cursor nicht mehr blinkt, aufsetzen des Regulierungs-Schlüssels um zum Tarif 2 zu wechseln.
- Um den Tarif 2 zu ändern, gleiche Operationen wie für Tarif 1 ausführen.
- Verlassen der Tarif-Programmierung durch aufsetzen des Regulierungs-Schlüssels nach dem Tarif 2. Während der Programmierung der Tarife, sind die Waschmaschine und der Wäschetrockner unter Spannung.
- Beim Verlassen der Programmierung der Tarife, die Beträge eines eventuell in Betrieb stehenden Apparates sind verloren und derjenige wird in Wartestellung gestellt.