



## **INBETRIEBNAHME WASCHMASCHINE ODER DES WAESCHETROCKNERS**

### **Wie wird ein Schlüssel richtig benützt :**

Schlüssel auf den Knopf aufsetzen und auf den Summton warten, anschliessend den Schlüssel zurückziehen.

1. Benutzerschlüssel auf den Knopf 1 für die Waschmaschine, oder auf den Knopf 2 für den Wäschetrockner aufsetzen. Der Restbetrag des Schlüssels wird angezeigt **\*\* 30.00 FR \*\***
2. Während der Restbetrag angezeigt wird, erneut den Schlüssel aufsetzen und auf den Summton warten. Der Grund-Tarif Fr. 5.00 wird dem Schlüssel abgezogen. Der neue Restbetrag wird angezeigt. **START 25.00 FR.** Schlüssel zurückziehen.
3. Benutzen der Waschmaschine oder des Wäschetrockners
4. Zur Betriebsunterbrechung der Maschine oder am Ende des Programmes, den Schlüssel aufsetzen. Der nicht gebrauchte Restbetrag wird dem Schlüssel hinzugefügt. **STOP 28.00 FR.** Schlüssel zurückziehen.

Ein schwarzer Punkt blinkt während der Benutzung der Maschine. Sobald der Zähler den elektrischen Strom feststellt, wird ein **Blitz Symbol** angezeigt. Bei einer Strompanne bleibt der laufende Betrag erhalten. Der Apparat speichert die zehn letzten Beträge die nicht zurückerstattet wurden.

### **Das öffnen der Wasch- oder Trocknermaschinentüre :**

Benutzerschlüssel auf den Knopf 1 oder 2 aufsetzen, Schlüssel zurückziehen. Die Maschine ist während 10 Sekunden unter Strom.

**RUDAZ ELECTRONIC ©**

## **WIEDERAUFLADEN DER SCHLUESSEL**

### **Das Aufladen eines Schlüssels :**

1. Aufsetzen des Lade-Schlüssels. Der Betrag der Wiederaufladung **R 30 FR ?** wird während 7 Sekunden angezeigt.
2. Aufsetzen des Benutzer-Schlüssels und auf den Summton warten. Der Betrag der Wiederaufladung 30 Fr wird dem Schlüssel hinzugefügt.

Diese Operation kann während der Benutzung des Zählers durchgeführt werden.

### **Das befragen des Totalisators :**

Der Apparat speichert das Total der auf die Schlüssel aufgeladenen Beträge **TOTAL A** und das Total der einkassierten Beträge **TOTAL B**

1. Aufsetzen des Lade-Schlüssels. Erneutes aufsetzen des Lade-Schlüssels. Das Total A wird angezeigt **T. A 0000 FR**
2. Aufsetzen des Lade-Schlüssels. Total B wird angezeigt **T. B 00000.00**
3. Verlassen der Totalisator-Anzeige durch aufsetzen des Lade-Schlüssels.

Diese Operation kann während der Benutzung des Zählers durchgeführt werden.

### **Das Null setzen der Totalisatoren :**

1. Das Vorgehen ist identisch wie das befragen der Totalisatoren.
2. Bei jeder Total-Anzeige aufsetzen des Regulierung-Schlüssels um denselben auf Null zu setzen.

